



HU,DE,PL, SL
manuals

553019

Náhradní dálkový ovladač pro pohony vrat IN

Návod (CZ)

05_2026



Popis produktu

Náhradní dálkový ovladač je určen pro pohodlné bezdrátové ovládání vybraných pohonů vrat IN. Slouží jako náhrada za původní ovladač nebo jako další ovladač pro ostatní uživatele domácnosti, firmy či provozovny.

Ovladač je kompaktní, snadno přenosný a díky kovovému kroužku jej lze připnout ke klíčům. Po správném spárování s řídicí jednotkou pohonu umožňuje ovládat otevření a zavření brány podle nastavení konkrétního pohonu.

Kompatibilita

Ovladač je určen pro vybrané modely pohonů vrat IN:

- SW220AL
- SW250
- SW300
- MG300
- SL1000
- SL2500i

Popis tlačítek

Tlačítko „1“

Ovládá jednokřídlou bránu, případně samostatný motor č. 2.

Tlačítko „2“

Ovládá dvoukřídlou bránu, tedy současně motor č. 1 a motor č. 2.

Tlačítko „3“

Ovládá výstup alarmu, pokud je tato funkce podporována a zapojena u daného pohonu.

Tlačítko bez funkce

Toto tlačítko není u uvedených pohonů využito.

Základní použití

1. Ujistěte se, že je pohon vrat připojen k napájení a řídicí jednotka je připravena k provozu.
2. Spárujte dálkový ovladač s pohonem podle postupu uvedeného v návodu ke konkrétnímu modelu pohonu.
3. Po úspěšném spárování ověřte funkci jednotlivých tlačítek.
4. Pro běžné otevření nebo zavření brány stiskněte odpovídající tlačítko na ovladači.
5. Ovladač používejte pouze v bezpečné vzdálenosti a vždy se ujistěte, že se v prostoru pohybu vrat nenachází osoby, zvířata ani překážky.

Párování ovladače s pohonem

Přesný postup párování se může lišit podle konkrétního modelu pohonu. Obecně se ovladač přidává přes tlačítko pro učení / párování na řídicí jednotce pohonu.

Doporučený postup:

1. Otevřete kryt řídicí jednotky pohonu.
2. Vyhledejte tlačítko určené pro párování dálkových ovladačů.
3. Krátce stiskněte párovací tlačítko na řídicí jednotce.
4. Poté stiskněte požadované tlačítko na dálkovém ovladači.
5. Řídicí jednotka obvykle potvrdí uložení ovladače světelnou signalizací, zvukem nebo změnou na displeji.
6. Vyzkoušejte funkci ovladače.

Poznámka: Přesný postup vždy ověřte v návodu ke konkrétnímu pohonu vrat IN.

Bezpečnostní upozornění

- Ovladač používejte pouze k ovládání kompatibilních pohonů vrat IN.
- Před uvedením vrat do pohybu vždy zkontrolujte prostor kolem brány.
- Nenechávejte ovladač dětem ani osobám, které nejsou seznámeny s obsluhou pohonu.
- Ovladač nevystavujte vodě, silným nárazům, vysokým teplotám ani přímému dlouhodobému působení vlhkosti.
- Pokud ovladač nefunguje správně, zkontrolujte baterii a případně proveďte nové spárování s pohonem.
- Při jakémkoliv zásahu do řídicí jednotky pohonu postupujte opatrně a dodržujte pokyny uvedené v návodu k pohonu.

Výměna baterie

Pokud se zkrátí dosah ovladače nebo pohon na stisk tlačítka nereaguje, může být baterie v ovladači vybitá.

1. Opatrně otevřete kryt ovladače.
2. Vyjměte původní baterii.
3. Vložte novou baterii stejného typu se správnou polaritou.
4. Kryt ovladače znovu uzavřete.
5. Vyzkoušejte funkci ovladače.

Poznámka: Použitou baterii nevyhazujte do směsného odpadu. Odevzdejte ji na místě určeném pro sběr použitých baterií.

Údržba

Ovladač nevyžaduje žádnou zvláštní údržbu. Udržujte jej v čistotě a suchu. V případě znečištění jej otřete měkkým suchým nebo mírně navlhčeným hadříkem. Nepoužívejte agresivní čisticí prostředky ani rozpouštědla.

Řešení běžných problémů

Pohon nereaguje na stisk tlačítka

- zkontrolujte, zda je pohon připojen k napájení
- zkontrolujte stav baterie v ovladači
- ověřte, zda je ovladač správně spárovaný s pohonem
- zkuste ovladač použít z menší vzdálenosti

Dosah ovladače je výrazně kratší než obvykle

- pravděpodobně je slabá baterie
- v okolí může být rušení signálu
- ověřte, zda není poškozená anténa pohonu nebo její připojení

Funguje pouze některé tlačítko

- ověřte, zda daná funkce odpovídá nastavení konkrétního pohonu
- některá tlačítka nemusí být u všech modelů využita
- tlačítko označené jako bez funkce není určeno pro ovládání uvedených pohonů

Obsah balení

- náhradní dálkový ovladač pro pohony vrat IN
- kovový kroužek s karabinou / přívěskem
- baterie, pokud je součástí dodávky podle konkrétního balení

Upozornění

Funkce jednotlivých tlačítek se mohou lišit podle konkrétního modelu pohonu, nastavení řídicí jednotky a způsobu zapojení. Při instalaci a párování vždy vycházejte také z návodu ke konkrétnímu pohonu vrat.

Asistenční služba

V případě, že narazíte na problém, se kterým si nebudete vědět rady, **kontaktujte našeho servisního technika**, který vám poradí další postup.

Hotline: 777 302 060

Provozní doba: pondělí–pátek, 9:00–17:00

PM SERVIS

Na Barikádách 670

196 00 Praha 9

Kontakt na dodavatele

BREIN s.r.o.

Ve Žlíbku 1800/77

193 00 Praha 9

E-mail: info@brein.cz

www.brein.cz