



DOBÍJECÍ ELEKTRICKÁ PLÁČAČKA NA KOMÁRY

NÁVOD K POUŽITÍ A BEZPEČNOSTNÍ POKYNY


Model: REPEL05R

DŮLEŽITÉ: Před prvním použitím si pečlivě přečtěte celý tento návod a uschovejte jej pro budoucí potřebu.


BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

- Tato plácačka smí být používána pouze k účelu uvedenému v tomto návodu, tedy k likvidaci komárů a dalšího obtížného létajícího hmyzu. Jakékoli jiné použití je považováno za nesprávné, a tedy nebezpečné. Výrobce neodpovídá za škody způsobené nesprávným použitím.
- Zařízení nesmí být vystaveno dešti ani stříkající vodě. Voda na zařízení může způsobit úraz elektrickým proudem.
- Nenechávejte zařízení venku vystavené povětrnostním vlivům. Uchovávejte je na čistém a suchém místě, chráněném před prachem a vlhkostí.
- Nepoužívejte plácačku, pokud je vlhká nebo mokrá.
- Nikdy se zařízení nedotýkejte mokřýma rukama ani mokřýma nohama.
- Toto zařízení mohou používat děti od 8 let a osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi nebo s nedostatkem zkušeností a znalostí pouze tehdy, pokud jsou pod dohledem nebo byly poučeny o bezpečném používání zařízení a rozumějí souvisejícím rizikům.
- Děti musí být pod dohledem, aby si se zařízením nehrály.
- Čištění a uživatelskou údržbu nesmějí provádět děti bez dozoru.
- Nedotýkejte se kovové mřížky rukama ani jinými částmi těla. I když není stisknuto červené tlačítko, může dojít k neškodnému, ale nepříjemnému elektrickému výboji.
- Nepoužívejte plácačku ke hře s míčky či jinými předměty a nevystavujte ji prudkým nárazům.
- Plácačku vždy používejte v dostatečně volném prostoru, abyste nezasáhli, nepoškodili nebo neshodili okolní předměty a nezranili osoby či zvířata.
- Zařízení nezakrývejte, mohlo by dojít k přehřátí.
- Do otvorů zařízení nekládejte žádné předměty.

POPIS ČÁSTÍ



NABÍJENÍ PLÁCAČKY



Zelená LED kontrolka svítí během nabíjení. Jakmile zelená LED zhasne, je nabíjení dokončeno.

POUŽITÍ

- Plácačka se skládá ze tří vrstev kovové mřížky a generátoru, který vytváří elektrické výboje o nízké intenzitě a vysokém napětí, dostatečně silné k likvidaci létajícího hmyzu.
- Nejprve plácačku zapněte stisknutím tlačítka ON/OFF. Po zapnutí svítí bílá kontrolka pod tlačítkem.
- Pomalu přiblížte plácačku k hmyzu a stiskněte tlačítko aktivace elektrického výboje na rukojeti. Tím se aktivuje generátor a rozsvítí se červená provozní kontrolka. Hmyz je zasažen, jakmile se dotkne kovové mřížky.
- Po použití uvolněte tlačítko aktivace výboje, čímž přerušíte tok proudu. Poté stiskněte tlačítko ON/OFF a zařízení vypněte; bílá kontrolka zhasne.

ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA

- K odstranění hmyzu zachyceného v kovových mřížkách a k čištění zařízení použijte proud vzduchu, malý nekovový kartáček nebo štětec. Plácačku pravidelně čistěte.
- K čištění nikdy nepoužívejte vodu.
- Zařízení dobíjejte každý měsíc, aby nedošlo k poškození akumulátoru.

INFORMACE O LIKVIDACI ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH ZAŘÍZENÍ

Symbol přeškrtnuté nádoby na odpad uvedený na zařízení nebo jeho obalu znamená, že výrobek musí být na konci své životnosti, včetně nevyjímatelného akumulátoru, shromažďován odděleně od běžného komunálního odpadu.

ZÁRUČNÍ PODMÍNKY

UPOZORNĚNÍ: Záruka není platná bez pokladního dokladu nebo nákupní faktury.

1. Zařízení je v záruce zaručeno dobu 24 měsíců od data nákupu (pokud není záruka prodloužena) proti vadám materiálu a výrobním vadám.
2. Ze záruky jsou vyloučeny estetické části, baterie/akumulátory, ovládací prvky, LED diody, žárovky, odnímatelné části podléhající opotřebení a škody způsobené nedbalostí, nesprávným použitím, chybnou nebo nevhodnou instalací v rozporu s upozorněními v návodu nebo jinými jevy nesouvisejícími s běžným provozem zařízení.
3. Záruka zaniká, pokud bylo do zařízení neodborně zasahováno nebo bylo opravováno neoprávněnou osobou.
4. Zárukou se rozumí výměna nebo oprava součástí uznaných jako vadné z výroby, včetně potřebné práce.
5. Celé zařízení může být nahrazeno stejným modelem nebo alternativním výrobkem, aniž by tím došlo k prodloužení záruční doby.
6. Náhrada přímých ani nepřímých škod jakéhokoli druhu na osobách nebo majetku vzniklých v souvislosti s používáním nebo přerušením používání zařízení je vyloučena.