REPEL03

Elektrická plácačka na komáry a létající hmyz

NÁVOD K POUŽITÍ



Rychlý přehled

- Napájení: 2× AA/LR6 1,5 V (nejsou součástí balení)
- Třívrstvá ochranná kovová síť
- Vysokonapěťová síť: 1500 V
- Krytí IP20 - určeno pro použití v interiéru
- Materiál: ABS plast
- Rozměry: 160 × 26 × 445 mm

1500 V	2× AA	3 vrstvy	IP20
vysokonapěťová síť	napájení	ochrana	krytí

1. Bezpečnostní pokyny

UPOZORNĚNÍ

Zařízení vytváří vysoké napětí o nízké intenzitě. Používejte jej pouze k určenému účelu a vždy dodržujte níže uvedené bezpečnostní pokyny.

- Zařízení je určeno k domácímu použití pouze k hubení komárů a jiného obtěžujícího létajícího hmyzu. Jakékoli jiné použití je považováno za nevhodné a může být nebezpečné.
- Nevystavujte zařízení dešti ani stříkající vodě; voda na zařízení může způsobit úraz elektrickým proudem.
- Nenechávejte zařízení venku vystavené povětrnostním vlivům. Skladujte jej v čistém a suchém prostoru, chráněném před prachem a vlhkostí.
- Nepoužívejte zařízení, pokud je vlhké nebo mokré. Nedotýkejte se jej mokrýma rukama ani nohama.
- Pokud zařízení spadne na zem a vykazuje viditelné známky poškození, dále jej nepoužívejte.
- Není vhodné k použití ve stodolách, stájích ani podobných prostorách.
- Děti od 8 let a osoby se sníženými fyzickými, smyslovými či duševními schopnostmi nebo bez potřebných zkušeností mohou zařízení používat pouze pod dohledem nebo po poučení o bezpečném používání a souvisejících rizicích.
- Děti musí být pod dohledem, aby si se zařízením nehrály. Čištění a uživatelskou údržbu nesmějí děti provádět bez dozoru.
- Nedotýkejte se kovové sítě rukama ani jinými částmi těla. I bez stisknutí červeného tlačítka může hrozit neškodný, ale nepříjemný elektrický výboj.
- Nepoužívejte zařízení ke hře s míčky nebo jinými předměty a nevystavujte jej prudkým nárazům.
- Zařízení nezakrývejte; mohlo by dojít k přehřátí.
- Nevkládejte žádné předměty do otvorů zařízení.
- Nepoužívejte zařízení v blízkosti vany, sprchy nebo bazénu.

2. Příprava a používání

Vložení / výměna baterií

- Sejměte kryt prostoru pro baterie na zadní straně rukojeti.
- Vložte 2 baterie AA/LR6 1,5 V (nejsou součástí balení) a dodržte polaritu (+) a (-) vyznačenou v prostoru pro baterie.
- Kryt znovu uzavřete.
- Používejte pouze typ baterií uvedený v tomto návodu.
- Nekombinujte nové a staré baterie ani různé značky baterií.
- Pokud zařízení delší dobu nepoužíváte, baterie vyjměte.

Použití

- Elektrická část je tvořena třemi vrstvami kovové sítě a generátorem, který vytváří vysokonapěťové výboje o nízké intenzitě, dostatečné k likvidaci létajícího hmyzu.
- Přibližte zařízení k hmyzu a stiskněte červené tlačítko na rukojeti. Rozsvítí se provozní kontrolka a generátor se aktivuje.
- K usmrcení hmyzu dojde při jeho kontaktu s aktivovanou kovovou sítí.
- Po použití tlačítko uvolněte, čímž se přeruší tok proudu.



160 mm × 445 mm



3. Čištění a údržba

- Zbytky hmyzu zachycené v kovové síti odstraňujte proudem vzduchu, malým nekovovým kartáčkem nebo štětcem. Zařízení čistěte pravidelně.
- K čištění nikdy nepoužívejte vodu.
- Před čištěním rukojeti vždy vyjměte baterie.

4. Technické údaje

Parametr	Hodnota
Model / název	REPEL03 / JOKO
Napájení	2× AA/LR6 1,5 V
Baterie v balení	Ne
Vysokonapěťová síť	1500 V
Spínač	Ano
Stupeň krytí	IP20
Třída izolace	II
Materiál	ABS plast
Barva	červená / černá
Rozměry (Š × H × V)	160 × 26 × 445 mm
Čistá hmotnost	0,146 kg

5. Likvidace a záruka

Likvidace výrobku

Symbol přeškrtnuté popelnice na zařízení nebo jeho obalu znamená, že výrobek po skončení životnosti nesmí být likvidován společně s běžným komunálním odpadem. Odevzdejte jej na příslušném místě zpětného odběru elektrických a elektronických zařízení.

Záruční podmínky výrobce

> **UPOZORNĚNÍ**
> Pro uplatnění záruky je nutné doložit doklad o koupi (účtenku nebo fakturu).

1. Výrobek je kryt zárukou 24 měsíců na vady materiálu a výrobní vady.
2. Ze záruky jsou vyloučeny estetické části, baterie, ovládací prvky, LED, žárovky a odnímatelné části podléhající opotřebení, stejně jako škody způsobené nedbalostí, nesprávným používáním, nesprávnou instalací nebo instalací v rozporu s pokyny v návodu či jevy mimo běžný provoz výrobku.
3. Záruka pozbývá platnosti, pokud byl výrobek upraven, otevřen nebo opravován neoprávněnou osobou.
4. Zárukou se rozumí výměna nebo oprava součástí uznaných jako výrobně vadné, včetně potřebné práce.
5. Výrobek může být nahrazen stejným modelem nebo alternativním výrobkem; tím se původní záruční doba neprodlužuje.
6. Je vyloučena náhrada přímých nebo nepřímých škod jakéhokoli druhu na osobách nebo věcech vzniklých používáním výrobku nebo přerušením jeho používání.